

ELEVATOR-Profil-Einstellung lesen / ändern

1. Funktionsschalter auf PROG stellen
2. Tastenfolge *** 9 7 1 3 0 1 # #** eingeben
 ➔ *Der aktuelle Wert <n> wird angesagt, gefolgt von der Aufforderung „ändern mit *, beenden mit #“*
3. Falls Sie den Registerwert nicht ändern wollen fahren Sie mit Schritt 4 weiter. Andernfalls können Sie den neuen Registerwert mit der Tastenfolge *** <neuer Wert> #** eintragen.
 ➔ *Der neue Wert <n> wird angesagt*
4. Funktionsschalter auf OFF stellen

Profil <n>	Ansage <m>	EasyAlarm Funktionalität *)	Typenschild- kennzeichnung	Kurzinfo
7	00	Elevator mit MRST oder LMK70	EA-40-DPX	Zykl. Ansage/Ruf 1 Min/Maschinenraum/LMK70
8	01	Elevator FINDILI	EA-40-DPXF	Einmalige Ansage/Ruf 2 Min
9	02	Elevator PLUS	EA-40-DPXN	Einmalige Ansage/Ruf 2 Min
10	03	Elevator	EA-40-DPX	Einmalige Ansage/Ruf 2 Min
11	04	Elevator mit MRST oder LMK70	EA-40-DPX	Einmalige Ansage/Ruf 2 Min/Maschinenraum/LMK70

*) Softwarestand für Interface-Ansteuerung:
 EA-MRST12 ab Version 6x.19
 EA-LMK70-DCDC ab Version 66.21

Achtung: Nach einem Profilwechsel muss ein Werksreset wie folgt durchgeführt werden!

1. Funktionsschalter auf OFF stellen
2. Taste **3** und **#** gleichzeitig **gedrückt halten**
3. Funktionsschalter auf ON stellen
4. Tasten loslassen
 ➔ *nach ca. zwei Sekunden ertönt die Ansage „Programmierung <m>“ sowie ein Piepton*
5. Funktionsschalter auf OFF stellen