













# Installation



bébételEXTRA bébételMOBILE		COMBI
<p><b>1</b></p> <p>3 x beep</p> <p>7.7</p>  	<p><b>2</b></p>  	
<p>○ off</p> <p>● wait</p> <p>● alarm</p> <p>flash</p>  	<p><b>3a</b></p>  <p><b>3b</b></p>  <p>6 x beep: check</p> <p><b>3a</b> <b>3b</b>  10</p> <p>www.bebetel.com/mobiles</p> 	

**!** 1. Voor het openen van batterijvak, eerst telefoonstekker (3a) verwijderen.  
2. 3a en 3b nooit tegelijk verbinden.

**5 Program.**

OFF ☐ ON  
PROG

**5.1**

GSM nummer invoeren

OFF ☐ ON  
PROG

**6.4 Test**

OFF ☐ ON  
PROG

 Druk op een toets





Toets 0 in


OFF ☐ ON  
PROG


**6 Operation**


OFF ☐ ON LOW ☐ HIGH  
PROG MED


**6.3**



 2Min. 



3 x  → HIGH

6 x  → MED

8 x  → LOW

 →  → Toets 0 in

OFF ☐ ON  
PROG