

5. Lässt sich EasyAlarm im Hotline-Modus betreiben? (Telefonzentrale wählt automatisch)

Ja, dieser Mode ist ab Softwarestand 6.18 möglich! Folgende Programmierungen sind erforderlich:

Rufnummer 1 programmieren

1. Funktionsschalter auf PROG stellen
2. Tastenfolge *** * 1** eingeben
 ↳ **Rufnummer 1 wird angesagt, gefolgt von „ändern mit *“**
3. Taste ***** drücken und **#** eintippen => nur Wählpause !
4. Funktionsschalter auf OFF stellen

Reaktion auf # in Rufnummer festlegen (Wählpause)

5. Funktionsschalter auf PROG stellen
6. Tastenfolge *** 9 7 1 3 0 4 # #** eingeben
 ↳ **Der aktuelle Wert <n> wird angesagt, gefolgt von der Aufforderung „ändern mit *, beenden mit #“**

<n>	Erklärung
0	# in Rufnummer macht KEINE Wählpause
1..255	# in Rufnummer macht eine Wählpause von n Sekunden (Werkseitig = 5)

7. Falls Sie das Verhalten nicht ändern wollen fahren Sie mit Schritt 8 weiter. Andernfalls können Sie den neuen Registerwert mit der Tastenfolge *** <neuer Wert> #** eintragen.
 ↳ **Der neue Wert <n> wird angesagt**
8. Funktionsschalter auf OFF stellen

Tondetektorzeit einstellen

9. Funktionsschalter auf PROG stellen
10. Tastenfolge *** 9 7 1 3 4 5 # #** eingeben
 ↳ **Der aktuelle Wert <n> wird angesagt, gefolgt von der Aufforderung „ändern mit *, beenden mit #“**

<n>	Erklärung
0	Hotline-Funktion einschalten (keine Besetzterkennung)
1..255	Tondetektorzeit=(100+RP_WAIT_DT)*20ms (Werkseitig = 225)

11. Falls Sie das Verhalten nicht ändern wollen fahren Sie mit Schritt 12 weiter. Andernfalls können Sie den neuen Registerwert mit der Tastenfolge *** <neuer Wert> #** eintragen.
 ↳ **Der neue Wert <n> wird angesagt**
12. Funktionsschalter auf OFF stellen

Ansagetexte festlegen

13. Funktionsschalter auf PROG stellen
14. Tastenfolge *** 9 7 1 3 2 0 # #** eingeben
 ↳ **Der aktuelle Wert <n> wird angesagt, gefolgt von der Aufforderung „ändern mit *, beenden mit #“**

<n>	Ansage bei Alarmauslösung bzw. während der Missbrauchsunterdrückungszeit	Ansagen in der Verbindung Batteriefehler/Netzausfall immer angesagt
0	Zyklische Ansage des Alarmgrundes „Notruf aktiviert, dieser wird sofort bearbeiten“	Einmalige Ansage => keine Wiederholung (Werkseitig = 0)
1..200	Zyklische Ansage des Alarmgrundes „Notruf aktiviert, dieser wird sofort bearbeiten“	Zyklische Ansage alle n Sekunden
252	Zyklische Ansage des Alarmgrundes „Notruf aktiviert, dieser wird sofort bearbeiten“	Nur individuelle Ansage (ohne Alarmgrund bzw. beenden mit 0)
253	Zyklische Ansage des Alarmgrundes „Aktiviert“ bei Notruf	Nur individuelle Ansage (ohne Alarmgrund bzw. beenden mit 0)
254	Zyklische Ansage des Alarmgrundes „Aktiviert“ bei Notruf	Keine Ansage
255	Keine Ansagen	Keine Ansage

15. Falls Sie das Verhalten nicht ändern wollen fahren Sie mit Schritt 16 weiter. Andernfalls können Sie den neuen Registerwert mit der Tastenfolge *** <neuer Wert> #** eintragen.
 ↳ **Der neue Wert <n> wird angesagt**
16. Funktionsschalter auf OFF stellen
17. Selektionsschalter auf Position I stellen (Notruf ohne Missbrauchsunterdrückung!)